

ADA MOTOR LTD	SUBAP SETİ	LISTER / PETTER
----------------------	-------------------	------------------------

TANIM	MOTOR TİPİ	ADA MOTOR NR.	REFERANS NR.
SUBAP SETİ (IN+EX)	LR / LD	07 4836	201-19360 + 201-19360
SUBAP SETİ (IN+EX)	LT / LV	07 4837	601-30361 + 601-30372
SUBAP SETİ (IN+EX)	LPA	07 4831	751-12320 + 751-12460
SUBAP SETİ (IN+EX)	LPW	07 4832	751-40550 + 751-40530
SUBAP SETİ (IN+EX)	LPWT4	07 4833	751-40551 + 751-40530
SUBAP SETİ (IN+EX)	SL	07 4839	201-19350 + 201-19360
SUBAP SETİ (IN+EX)	SR	07 4838	201-50871 + 201-50891
SUBAP SETİ (IN+EX)	ST	07 4835	201-80250 + 201-80241
SUBAP SETİ (IN+EX)	STW	07 4834	201-90040 + 201-90051
SUBAP SETİ (IN+EX)	TS	07 4840	201-30040 + 201-30051
SUBAP SETİ (IN+EX)	TL / TR	07 4841	201-33070 + 201-33080
SUBAP SETİ (IN+EX)	TX	07 4847	360829 + 360828
SUBAP SETİ (IN+EX)	HA / HB / HW	07 4843	351-10361 + 291-50150

ADA MOTOR LTD	SUBAP SETİ	LISTER / PETTER
----------------------	-------------------	------------------------

TANIM	MOTOR TİPİ	ADA MOTOR NR.	REFERANS NR.
SUBAP SETİ (IN+EX)	HR / HRS / HRW / HRWS / HL / HLT	07 4842	351-50420 + 351-50432
SUBAP SETİ (IN+EX)	8.1 / 16.2	07 4845	010-03121 + 010-03121
SUBAP SETİ (IN+EX)	PH / PHW	07 6515	336865 + 336865